



LES FOURS À MICRO-ONDES

L'ampoule du micro-ondes ne fonctionne plus

Contrairement aux apparences, il est conseillé de faire appel à un professionnel pour des raisons de sécurité, le consommateur ne doit pas être tenté d'accéder à l'intérieur de son four.

Le plateau ne tourne plus

Les problèmes de plateau tournant coûtent cher à réparer. « *Bien souvent, c'est parce qu'un liquide a coulé et s'est infiltré sous le plateau, au niveau du moteur, et l'a fait disjoncter* », indique le réparateur.

Prudence, donc, si vous réchauffez un liquide !

Le micro-ondes fait des étincelles ou ne fonctionne plus

Autre conseil du réparateur : nettoyez régulièrement la plaque de mica de votre micro-ondes.

Il s'agit d'une plaque grise, à base de silicate d'aluminium et de potassium, située sur une des parois intérieures.

Sa fonction est de filtrer les ondes envoyées par le magnétron : si elle s'encrasse, elle risque de se déchirer.

Une panne fréquente et facile à réparer, mais surtout largement évitable.

