



Entretien Sèche-linge

Prolonger la durée de vie de l'appareil commence par une bonne utilisation.

- Ne placez dans l'appareil que du linge bien essoré (et non des vêtements qui dégoulinent encore).

Pour moins solliciter votre sèche-linge, votre lave-linge doit essorer à au moins 1 000 tr/min. En effet, un taux d'humidité résiduel minimal limite le temps de séchage et réduit la consommation d'énergie.

- Ne séchez jamais de linge traité avec des liquides de nettoyage à sec, taché ou imbibé d'huile végétale ou de cuisson, de détachant en spray ou liquide (risque d'incendie ou d'explosion).
- Certains textiles sont interdits de séjour dans l'appareil : tous ceux contenant du caoutchouc (mousse de latex...), les textiles imperméables, les lainages et les soieries. Si vous avez un doute, vérifiez l'étiquette du vêtement.
- Évitez de faire sécher les chaussures (tennis, pantoufles...), à moins que le modèle comporte un panier spécifique.
- Il est difficile de connaître le poids exact du linge chargé. Dans ce cas, évitez de le tasser. Pour les synthétiques, remplissez le tambour au tiers de son volume au maximum.
- Pendant le fonctionnement de l'appareil, la température ambiante ne doit pas dépasser 30 °C. Si c'est le cas, ouvrez une fenêtre ou la porte

Le sèche-linge vous épargne la corvée d'étendre le linge, mais il ne vous affranchit pas d'un entretien minimal.

- Nettoyer le filtre à peluches après chaque utilisation ;
- Vérifier qu'aucun objet ne subsiste dans le tambour ;
- Vidanger le réservoir d'eau après chaque utilisation pour les appareils à condensation ;
- Nettoyer le micro-filtre et le condenseur en les passant sous l'eau (fréquence variable selon les notices) pour les appareils à condensation.
- Nettoyer le tuyau d'évacuation une fois par an pour les appareils à évacuation ;
- Vérifier la fixation de la gaine d'évacuation au mur et la propreté de la grille pour les appareils à évacuation.

